

TARIF PUBLIC 2022					
TYPE DE CHARGEUR	CHARIOT ELEVATEUR		CHARGEUSE SUR PNEUS	TELESCOPIQUE	
	PH 3010 CE	PH 200 CE	PH 3010 TP	PH 3010-4	PH 3010-3
MODELE DE PESEE	TOUS	TOUS	TOUS	NOUS CONSULTER	NOUS CONSULTER
MARQUES ET MODELES	TOUS	TOUS	TOUS	NOUS CONSULTER	NOUS CONSULTER
CAPTEURS DE PRESSION	1		2	4	3
CAPTEUR DE POSITION DE HAUTEUR DE PESEE	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
PESAGE DYNAMIQUE (D)	THERMIQUE	THERMIQUE	OUI	OUI	OUI
PESAGE STATIQUE (S)	ELECTRIQUE	ELECTRIQUE	*	*	*
OUTILS MEMORISABLES	10	4	10	10	10
AFFICHAGE DU NOM DE L'OUTIL	OUI	*	OUI	OUI	OUI
TOTALISATEUR MANUEL PAR OUTIL	*	4	*	*	*
GESTION DES PRODUITS NOM ET PARAMETRES	OUI	*	OUI	OUI	OUI
PRODUITS MEMORISABLES NOM ET TOTAL	30	*	30	30	30
TOTALISEUR MANUEL et AUTOMATIQUE PAR PRODUIT	OUI	*	OUI	OUI	OUI
PROGRAMMATION DE CONSIGNE DE CHARGEMENT	OUI	*	OUI	OUI	OUI
PROGRAMMATION DE CONSIGNE DE DECHARGEMENT	*	*	*	*	*
AVERTISSEUR LUMINEUX FIN DE CHARGE PROGRAMMEE	*	*	*	*	*
FONCTION BALANCE	*	OUI	*	*	*
PESAGE POSSIBLE A DIFFERENTS REGIMES MOTEUR	*	*	OUI	*	*
FONCTION ZOOM	*	*	*	*	*
OPTION IMPRIMANTE à préciser à la commande	OUI	*	OUI	OUI	OUI
TEMPS DE POSE A PREVOIR EN HEURE	7	5	8	8	7
PRIX PUBLIC HT	2 184 €	1 397 €	2 814 €	3 339 €	3 129 €
FRAIS DE PORT HT *	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €

OPTION	
IMPRIMANTE THERMIQUE	
SORTIE IMPRIMANTE SUR CONSOLE	157 €
IMPRIMANTE	881 €
TOTAL OPTION IMPRIMANTE	1 038 €
TEMPS DE POSE A PREVOIR EN HEURE	1
FRAIS DE PORT HT*	20 €

1: **pesage en mode dynamique** : La pesée s'effectue chargeur à l'arrêt, pendant la levée de la charge, à une hauteur définie par le capteur de position et sans arrêter le mouvement d'élévation. Il faut effectuer une levée de charge à chaque pesée. Le temps de pesage ne dure que 2 secondes.

2: **pesage en mode statique** : La pesée s'effectue chargeur à l'arrêt, la charge est immobilisée à une hauteur définie par le capteur de position. Le poids affiché varie en fonction du chargement ou déchargement de l'outil. Il faut attendre de 5 à 15 secondes pour que la valeur du poids se stabilise.

Tous nos kits de pesage sont livrés prêts à installer : console de lecture, support de console, capteurs de pression + raccords hydrauliques, capteur de position + aimant et support, faisceau électrique complet avec boîte de connexion, notice de montage-utilisation. Nota : pour certains modèles de matériels les raccords hydrauliques sont remplacés par des brides de pression, celles-ci sont à la charge du client.

Prévoir la fourniture de colliers de fixation, cosses électriques et adaptation éventuelle du support de la console de lecture.

* Frais de port donnés à titre indicatif, variable selon les quantités et la destination.

CONDITIONS DE VENTE HORS POSE - SOUS RESERVE DE MODIFICATIONS DES PRIX SANS PREAVIS